

Nápověda a zpětná vazba (návod k obsluze APP)

Představení produktu

Aplikace SolaxCloud APP podporuje operační systém iOS a Android. Umožňuje vám snadno ovládat vaše rodinná energetická zařízení.

Na webové stránky www.solaxcloud.com můžete přistupovat také prostřednictvím počítače a spravovat tak své rodinné energetické zařízení.





Účet a zabezpeční

Vytvoření účtu

Na přihlašovací stránce klepněte na "**Zaregistrovat se**" pro vytvoření účtu. Vyberte zemi nebo region, vyberte roli "**Koncový uživatel**", vyplňte registrační údaje a nakonec klepněte na "**Zaregistrovat se.**"

China > More >	<	< English >	K English >
Welcome!	Please confirm a server	Please choose your identity	Sign up
	Country/Region *		A E-mail address *
& Enter user name/e-mail	中国 > Frontiust features may vary by country/region Charges charges	Distributor/ Installer	E-mail address
🗇 Enter password 🗞	carefully based on your location.	Users who provide services to owners	⊘ Verification code ∗
	Server *		Enter verification code Send
Remember me Forgot password?	China		⑦ Password ★
Log in	The server is automatically confirmed based on your country/region and modification is not supported.	Users who will or already	Password 🗞
Log in means that you have read, understood and agreed		nave their own site	Confirm password *
to the Privacy Policy and Terms of Use			Repeat password
			Sign Up O Log in means that you have read understood and dyneed to the Privacy Polloy and Terms of Use Sign Up
Don't have an account Sign up	Next	Next	Already have an account?Log.in





Přihlášení

Vyberte "**svůj server**", zadejte svůj účet a heslo, zaškrtněte souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami použití a nakonec klepněte na "**Přihlásit se**".

China > 1	More
Welcome!	
A Enter user name/e-mail	2
Enter password	R
Remember me F	orgot password
Log in	4
Log in means that you have read, under to the Privacy Policy and Terms of Us	erstood and a 3

Don't have an account?Sign up

Poznámka: Pokud po sobě zadáte nesprávné heslo pětkrát, účet bude na půl hodiny automaticky uzamčen.





Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete heslo, můžete klepnout na **"Zapomenuté heslo"** a znovu nastavit heslo. K resetování hesla je třeba zadat ověřovací kód, který vám byl zaslán na registrovaný e-mail, aby byla ověřena vaše identita.







Systém

Přidání systému

Krok 1: Klepněte na ikonu "+" uprostřed hlavní stránky pro přidání sytému (pro uživatele, kteří přidávají systém poprvé).

Klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu hlavní stránky a vyberte "**Přidat** systém" z rozbalovacího menu (pro uživatele, kteří již systém přidali).







Krok 2: Klepněte na **"Přeskočit"** nebo **"Přejít na přidání"**, pokud jste se již seznámili s nastavením, když se zobrazí stránky nastavení (celkem 4 stránky).







Krok 3: Vyberte "**BUĎ PŘI POUŽÍVÁNÍ APLIKACE, NEBO POVOLIT JEN TENTOKRÁT**", když aplikace SolaXCloud požádá o povolení získat vaši polohovou informaci.

< c			
Add plant Please fill in the basic information of the power station			
* Plant name			
satebard 607gr163.com Plant 1			
* System Size (kWp)			
Rattery canacity (kWh)			
\odot			
Allow 艾罗云 to access this device's location?			
Precise Approximate			
WHILE USING THE APP			
ALLOW THIS TIME ONLY			
DENY			





Krok 4: Vyplňte základní informace o systému, včetně názvu systému, kapacity systému (nastavitelný rozsah 0-9999999), země/regionu, časového pásma a umístění. Vyberte, **''zda chcete povolit Zobrazit jako výchozí''** a Použít a nastavit letní čas, a určete, zda chcete autorizovat nastavení a údržbu instalátorovi nebo zástupci. Poté klepněte na **''Další''**.

Add plant Please fill in the basic information of the station	ne power
* Plant name	
rational reletion does the t	
*System Size (kWp)	
141	
Battery capacity (kWh)	
*Country and region	
UNITED STATES.	>
* Timezone	
(JC-stratightps_Decategram	
*Position	
BORIDAD AND	8
Show first by default	
Use&Set DST	
I agree that the power station or remotely maintained and funct set by the agent/installer.(Non data will be used)	an be ionally personal
Next	

V tuto chvíli jste již vytvořili virtuální systém. V seznamu můžete systém zobrazit. Pokud chcete pokračovat v následujících operacích (přidání zařízení a konfigurace sítě), podívejte se na Konfiguraci sítě.





Správce systému

V rámci jednoho účtu může být více systémů. Pro usnadnění správy můžete přejít na Já > Správa systému, kde můžete zobrazit seznam systému, vyhledat systém nebo přidat nový systém:



Správa jednoho systému

Vyberte **''systém ze seznamu systému''** a můžete zobrazit její podrobnosti, včetně základních informací o systému, servisních informací a práv.

Kromě toho můžete klepnout na "…" v pravém horním rohu detailní stránky a provést následující operace na systému: upravit, smazat, nastavit jako výchozí a nastavit tarif.



• Upravit plán

Můžete upravit základní informace o systému a změnit oprávnění.





• Smazat systém

Uživatel může smazat systém, která není svázána s fyzickým zařízením. Při mazání systému je nutné zadat ověřovací kód.

	Delete plan	t
🕖 Del	etion Notice	
/ou will notifica real-tim	no longer receive any p tion, including alarms, s e updates, and historica	lant-related ync messages, al stats.
Cor	nplete the verificatio	'n
Please email: ∎	enter the verification co	de received by

• Nastavit výchozí systém

Klepněte na **"Nastavit jako výchozí",** abyste nastavili aktuální systém jako výchozí. Po nastavení jako výchozí systém se data zobrazená na hlavní stránce budou vztahovat pouze na výchozí systém při každém přihlášení.

• Nastavení systému

Můžete nastavit tarif pro systém. Podrobnosti naleznete v sekci Nastavení tarifu.





Nastavení tarifu

Klepněte na **''Nastavení''**, abyste přešli na stránku nastavení tarifu. Klepněte **''na ikonu pro úpravy''**, abyste nastavili tarif za prodej/nákup (Do sítě/Z sítě).



Nastavení prodejního tarifu

- 1) Vyberte "jednotku podle aktuální situace".
- 2) Vyberte "Do sítě" z karty.

3) Zvolte metodu nastavení tarifu. Jsou k dispozici dvě metody: Přizpůsobená a Automatická (skrytá v regionech/zemích, které službu nepodporují).

• Přizpsobené

> tarif: Vyberte "Pevný tarif", nastavte cenu a poté klepněte na "Uložit".



ACETEX s.r.o. - IČO: 09904671 - U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10, Malešice

P



- 1. Podle aktuální situace klepněte **"na prázdné místo u konce data"**, abyste rozdělili rok na jednotlivé období.
- 2. Klepněte na ">" nebo "Přidat tarif", abyste vstoupili do období.
- 3. Rozdělte den (24 hodin) na jednotlivé časové úseky.
- 4. Nastavte cenu za elektřinu pro každý časový úsek.
- 5. Po dokončení všech nastavení klepněte na "Uložit".

Customized ariff setting type OU Tariff ate 1 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	Customized wriff setting type DU Tariff DU Tariff ite 1 (2) Ite 1 (2) Time 1 (0):00 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	1 To grid	2 From grid			
ariff setting type OU Tariff ate 1 01/01 - 12/31 1	Arriff setting type DU Tariff Attended D1/01 - 12/31 1 00:00 - 24:00	Customized				
ate 1 (2) Cancel 01/01-12/31 01/01 - 12/31 (1) Time 1	te 1 2 → Cancel 01/01-12/31 01/01 - 12/31 1 Time 1 00:00 - 24:00	Tariff setting type TOU Tariff		>		
01/01 – 12/31 1 Time 1	D1/01 - 12/31 1 D0:00 - 24:00	Date 1	2		Cancel	01/01-12/31
	00:00 - 24:00	01/01	- 12/31	5	Time 1	

TOU tarif (pracovní dny + víkendy): Podobné jako nastavení TOU tarifu, ale navíc poskytuje oddělená nastavení pro pracovní dny a víkendy v rámci denního cyklu.

1 To grid	2 From grid					
Customized						
Tariff setting type TOU Tariff (weekdays +	+ weekends) >					
Date 1	2>	Cancel	01/01-12/31	Confirm	Cancel (01/01-12/31
01/01 -	12/31	Wor	kdays 3 We	ekends	Workdays Copy working day setting	Weekend
Workdays	Weekends	Time 1 00:00	- 24:00	4	Time 1 00:00	24:00
Add	tariff	Please	enter price	/k (5)	Please enter p	price

• Automatický: Je nutné nastavit zemi/region a poplatek za zpracování (potvrzený místní sítí).





To grid	2 From grid
Customized Automati	c
Country/Region	
JAPAN	
Region	
Kansai	>
Handling fee(JPY/kWh)	
	>
Tariff display area	
Layout	Data
Electricity price layout	× ^م
JPY/kWh	
21	
18	nAll
15	10-1
A .	7 5

Nastavení tarifu za nákup

Metoda nastavení tarifu za nákup je podobná jako u tarifu za prodej, který není zde podrobně popsán. Podrobnosti naleznete v sekci Nastavení prodejní ceny.

Konfigurace sítě

Zařízení SolaX, jako je Dongle Pocket, Datahub, Adapter-box, EVC a X1-Micro, se mohou všechny připojit k SolaxCloud. Zde bude jako příklad použit Dongle Pocket (používaný pro komunikaci s invertorem), aby byl popsán proces konfigurace sítě. Kroky konfigurace pro ostatní zařízení jsou podobné těm pro Dongle Pocket a nebudou zde podrobně popisovány.

Dongle Pocket může dosáhnout připojení prostřednictvím Wi-Fi, 4G a LAN. Můžete si vybrat jednu z těchto možností podle typu pocketu (včetně Pocket Wi-Fi, Pocket 4G, Pocket LAN, Pocket Wi-Fi+4G a Pocket Wi-Fi+LAN), který jste zakoupili, abyste dokončili konfiguraci sítě.





Wi-Fi

Požadavky

- Telefonní WLAN je zapnutý a je k dispozici Wi-Fi s dobrým signálem.
- Byl nainstalován Pocket s funkcí Wi-Fi a správně připojen k zařízení podle Příručky pro instalaci Pocket Wi-Fi, Příručky pro instalaci Pocket Wi-Fi+4G a Příručky pro instalaci Pocket Wi-Fi+LAN.
- Zařízení je zapnuto a nachází se blízko routeru a telefonu.

Kroky

1: Na přihlašovací stránce vyberte "Více > Konfigurace sítě".

Nebo klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu domovské stránky a vyberte "**Přidat** zařízení" z rozbalovací nabídky.

rearging to the environment.	More >	<	
		Language	English >
weicome!		Local	>
& Enter user name/e-mail		Demo	>
Enter password	Ø	Network Configuration	<u>س</u>
Remember me	Forgot password?		
Log in			
Log in means that you have read, un to the Privacy Policy and Terms of	nderstood and agreed Use		





offline ⑦	© €
• No meter data	Add device
Due to lack of on-grid meterin is unavailable.	g, real-t 🕥 Add plant
0.0/0.0°C	E
Battery	Grid A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Earnings today ⑦	
Earnings yesterday	Total earnings
Home Device	Service Me

Krok 2: Vyberte **''správný typ zařízení''** z níže uvedených obrázků podle zařízení, které máte.







Krok 3: Klepněte na **"Skenovat"** pro naskenování QR kódu Pocket nebo ručně zadejte registrační číslo Pocket. Po úspěšném identifikování registračního čísla klepněte na **"Další".**



Krok 4: Nakonfigurujte síť.

- Vyberte "Wi-Fi" jako komunikační režim (pouze pro Pocket Wi-Fi+4G. Pro Pocket Wi-Fi a Pocket Wi-Fi+LAN není nutné).
- 2. Vyberte "dostupnou Wi-Fi" a zadejte heslo.
- 3. Vyberte způsob konfigurace "IP adresy"
 - Pokud vyberete "DHCP", není potřeba žádná další konfigurace.
 - Pokud vyberete statickou "IP adresu", musíte ručně zadat síťové parametry, včetně IP adresy, masky podsítě, brány a případně adresy DNS serveru.
- 4. Klepněte na "další"



onfiguration				
her hander TT				
× WI-FI - 5Ghz				
✓ Wi-Fi - 2.4Ghz	a 🗢 🚺			
Hz Wi-Fi is not supported on t	this device.please			
Jose 2.40m2 WHITI(Home WH	1/-			
		н. —		
🔋 kanikani	0 4	ľ.		
bitelikeni	0 4			
Standard	0			
P bindlami	€ DHCP >	if select static IP	IP	Static IP >
P	€ DHCP >	if select static IP	IP IP Address*	Static IP > Enter IP Address
P	€ DHCP >	if select static IP	IP IP Address* Subnetmask*	Static IP → Enter IP Address Enter Subnetmask
Password	€ → DHCP >	if select static IP	IP IP Address* Subnetmask* Default Gateway*	Static IP > Enter IP Address Enter Subnetmask Enter Default Geteway
P	€ DHCP >	if select static IP	IP IP Address* Subnetmask* Default Gateway* Default DNS*	Static IP > Enter IP Address Enter Subnetmask Enter Default Gateway Enter Default DNS

Poznámka: Uživatelé, jejichž značka telefonu není vivo, HUAWEI nebo OPPO, mohou tento krok přeskočit a přejít přímo na Krok 6.

Krok 5: Klepněte na **''Připojit''** a přepněte telefonní WLAN na hotspot zařízení. Název hotspotu je: Wifi_device SN. Poté se vraťte do aplikace SolaXCloud.



www.acetex.cz



Krok 6: Jakmile systém přejde na následující stránku, vyčkejte, dokud se zařízení nepřipojí k síti SolaXcloud. Jakmile jsou všechny položky označeny

, znamená to, že se zařízení úspěšně připojilo k SolaXCloud. Klepněte na **''Dokončit''.**



Poznámka: Pokud se zařízení nepodařilo připojit k síti, najděte odpovídající řešení podle chybového kódu.

Krok 7: Klepněte na "**Zkontrolovat**", abyste se ujistili, že je telefonní WLAN přepnuto na domácí Wi-Fi. Po přepnutí se vraťte do této aplikace a klepněte na "**Rozumím**".





د: دو الد: الد: ا	° 89 8:05
Configuration	
ST HE SM67SDVMTT	
	-
Tips	
× WiFi · SN EXAMPLEODT	
✓ Wi-Fi - Home 🛛 🛎 🦈 🕕	
Network configuration successf	ul,
please check if your phone has	5
switched back to the home netwo prevent internet interruption.	rk to
	_
Got it Go Che	ck
Finish	

Po připojení zařízení ke cloudu po dobu 5 minut můžete zkontrolovat výsledek připojení. Obvykle existují dva stavy zařízení:

- 🛜 naznačuje, že konfigurace sítě byla úspěšná a zařízení je připojeno k SolaXCloud.
- naznačuje, že zařízení bylo svázáno se systémem, ale síť nebyla úspěšně nakonfigurována nebo data zařízení nebyla nahrána do cloudu. Můžete chvíli počkat na obnovení stavu nebo přejít k opětovné konfiguraci sítě. Metodu pro opětovnou konfiguraci sítě naleznete v Krocích 2 až 7.

Kromě toho, pokud omylem opustíte přidávání zařízení nebo chcete přidat další zařízení k již existující lokaci, můžete začít z následujících vstupů:

Vstup 1: "+" v pravém horním rohu hlavní stránky \rightarrow Přidat zařízení **Vstup 2:** Zařízení na navigační liště \rightarrow "+" v pravém horním rohu \rightarrow Přidat zařízení Pro ostatní kroky se podívejte na Krok 2 až Krok 7.





4G

Požadavky

- Připravte 4G IoT kartu (podporující NB-IoT nebo Cat-M). Uživatelé Pocket Wi-Fi+4G musí získat APN karty od operátora.
- Připojili jste Pocket s funkcí 4G k zařízení podle Příručky pro instalaci Pocket 4G nebo Příručky pro instalaci Pocket Wi-Fi+4G.
- Telefonní WLAN je zapnutý a v blízkosti je dostupná Wi-Fi s dobrým signálem.
- Zařízení je zapnuto a je v dosahu 4G signálu.

Kroky

Vzhledem k tomu, že se liší způsob konfigurace sítě mezi Pocket 4G a Pocket Wi-Fi+4G, je třeba zvolit odpovídající příručku podle typu Pocketu.

Pro Pocket 4G

Krok 1: Klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu hlavní stránky a vyberte "**Přidat** zařízení" z rozbalovacího menu.





offline ⑦	© €
• No meter data	Add device
Due to lack of on-grid meterin is unavailable.	g, real-t 🕥 Add plant
0.0/0.0°C	E
Battery	Grid A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Earnings today ⑦	
Earnings yesterday	Total earnings
Home Device	Service Me

Krok 2: Vyberte **''správný typ zařízení''** z níže uvedených obrázků podle zařízení, které máte.







Krok 3: Klepněte na **"Skenovat"** pro naskenování QR kódu Pocket nebo ručně zadejte registrační číslo Pocket. Po úspěšném rozpoznání registračního čísla klepněte na **"Další."**



Krok 4: Klepněte na **''Dokončit'',** když se zobrazí tato stránka. Pokud je zařízení svázáno s lokalitou, znamená to, že se zařízení může připojit k SolaXCloud.







Po svázání zařízení s lokalitou můžete zkontrolovat, zda je zařízení připojeno k SolaXCloud.

TINDIKUJE, že zařízení je úspěšně připojeno k SolaXCloud

Kromě toho, pokud omylem opustíte přidávání zařízení nebo chcete přidat další zařízení k již existující lokalitě, můžete vybrat **Přidat zařízení** z rozbalovacího menu klepnutím na "+" v pravém horním rohu hlavní stránky.

Pro Pocket Wi-Fi+4G (vyberte 4G)

Kroky

Krok 1: Na přihlašovací stránce vyberte **"Více > Konfigurace sítě"**. Nebo klepněte na ikonu **" +** " v pravém horním rohu hlavní stránky a vyberte **"Přidat zařízení"** z rozbalovacího menu.

Hangeflowheat environment. >	More >	<	
···· • •		Language	English >
Welcome!		Local	>
& Enter user name/e-mail		Demo	>
🙃 Enter password	Ø	Network Configuration f	>
Remember me Forgot	password?		
Log in			
Log in means that you have read,understood to the Privacy Policy and Terms of Use	d and agreed		





offline ⑦	⊙ ⊕
No meter data Due to lack of on-grid metering, is unavailable.	real-t
0.0/0.0°c Solar	
Battery Employee Loads	Grid A
Earnings today ⑦	
Earnings yesterday	Total earnings
Home Device	Service Me

Krok 2: Vyberte **''správný typ zařízení''** z obrázků níže podle zařízení, které máte.







Krok 3: Klepněte na **"Skenovat"** pro naskenování QR kódu Pocket nebo ručně zadejte registrační číslo Pocket. Po úspěšném rozpoznání registračního čísla klepněte na **"Další".**



Krok 4: Vyberte "**4G**" jako komunikační metodu. Zadejte APN. Vyberte nasazení sítě. Klepněte na "**Další**".





	Next	4	
letwork deployment		3	
NPN*		2	and .
Config	Man	ual configur	ation
onfiguration			

Poznámka: Uživatelé, jejichž značka telefonu není vivo, HUAWEI nebo OPPO, mohou tento krok přeskočit a přejít přímo na Krok 6.

Krok 5: Klepněte na **''Připojit''** a přepněte telefonní WLAN na hotspot zařízení. Název hotspotu je: **Wifi_device SN**. Poté se vraťte do aplikace SolaXCloud.

×	\leftarrow wlan	8
Connect to the device's Wi-Fi	WLAN View help	
WLAN	Network acceleration	Off >
Vifi_SN EXAMPLE001	More settings	>
Vifi_SN EXAMPLE002		
	AVAILABLE NETWORKS	
	SolaxGuest Connected (good quality)	
Please connect your phone to the device's Wi-Fi as shown above(And then return to this application.	SolaxOffice Saved, encrypted (available)	
	Wifi_seed_no.end II Saved (no Internet access)	
	Wifi_BRACE FOR EV	(
	Wifi_SM67S0VHTT	
	Signal strength	Excellent
	Encryption type	None
Connect	CANCEL FORGET	CONNECT
	Encrypted	

www.acetex.cz



Krok 6: Jakmile systém přejde na následující stránku, vyčkejte, dokud se zařízení nepřipojí k síti a SolaXCloud.

Připojí se k lokalitě a SolaXCloud. Jakmile jsou všechny položky označeny

"znamená to, že se zařízení úspěšně připojilo k SolaXCloud. Klepněte na "Dokončit".



Poznámka: Pokud se zařízení nepodařilo připojit k síti, najděte odpovídající řešení podle chybového kódu.

Krok 7: Klepněte na **"Zkontrolovat",** abyste se ujistili, že telefonní WLAN byla přepnuta na domácí Wi-Fi. Po přepnutí se vraťte do této aplikace a klepněte na **"Rozumím".**





88° ani ani é: 88° ani ani é:	(0) (89) (8:05
×	
Configuration	
1	-
Tips	_
× WrFi - SN EXAMPLE001	
✓ Wi-Fi - Home a ≑ (D
Network configuration success	sful
please check if your phone hi	as
switched back to the home netw	ork to
prevent internet interruption	
Got it Go Ch	eck
Finish	

Po připojení zařízení k cloudu po dobu 5 minut můžete zkontrolovat výsledek připojení. Obecně existují dva stavy zařízení:

- 🛜 naznačuje, že konfigurace sítě byla úspěšná a zařízení je připojeno k SolaXCloud.
- naznačuje, že zařízení bylo svázáno se systémem, ale síť nebyla úspěšně nakonfigurována nebo data zařízení nebyla nahrána do cloudu. Můžete chvíli počkat na obnovení stavu nebo přejít k opětovné konfiguraci sítě. Metodu pro opětovnou konfiguraci sítě naleznete v Krocích 2 až 7.

LAN

Požadavky

- Telefonní WLAN je zapnutý a je dostupná Wi-Fi s dobrým signálem.
- Nainstalovali jste Pocket s funkcí LAN a správně jej připojili k zařízení podle Příručky pro instalaci Pocket LAN nebo Příručky pro instalaci Pocket Wi-Fi + LAN.
- Zařízení bylo zapnuto

P



Kroky

Krok 1: Klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu hlavní stránky a vyberte "**Přidat** zařízení" z rozbalovacího menu.

Offline (?)	⊙ ⊕
No meter data	Add device
Due to lack of on-grid meter is unavailable.	Add plant
0.0/0.0°c	S. E
S	olar
-	Ř.
Battery	Grid
	A
	eds
	0
Earnings today ⑦	~
Earnings today ⑦ 	~
Earnings today ③ Earnings yesterday	Total earnings
Earnings today ③	Total earnings

Krok 2: Vyberte **''správný typ zařízení''** z obrázků níže podle zařízení, které máte.







Krok 3: Klepněte na "**Skenovat''** pro naskenování QR kódu Pocket nebo ručně zadejte registrační číslo Pocket. Po úspěšném rozpoznání registračního čísla klepněte na "**Další**".



Krok 4: Klepněte na "**Dokončit**", když se tato stránka zobrazí. Pokud je zařízení svázáno s lokalitou, znamená to, že se zařízení může připojit k SolaXCloud.







Po svázání zařízení s lokalitou můžete zkontrolovat, zda je zařízení připojeno k SolaXCloud.

🛜 naznačuje, že zařízení je úspěšně připojeno k SolaXCloud.

Kromě toho, pokud omylem opustíte přidávání zařízení nebo chcete přidat další zařízení k již existující lokalitě, můžete vybrat **Přidat zařízení** z rozbalovacího menu klepnutím na "+" v pravém horním rohu hlavní stránky.

Úvod do hlavní strany

Stránka vlevo je hlavní stránka, která zobrazuje celkový stav běhu systému. Tabulka vpravo představuje složení a funkce této stránky.











Zařízení

Operace týkající se zařízení

V navigačním panelu vyberte "**Zařízení**", abyste se dostali na stránku seznamu zařízení. Přepnutím zařízení v levém horním rohu můžete zobrazit všechna zařízení pod danou lokalitou. Klepněte na "**zařízení**" a zobrazíte podrobnosti o zařízení. Podrobnosti naleznete v části **Podrobnosti o zařízení**.



Kromě toho můžete na zařízení provádět následující operace:

- **Dálková nastavení**: Klepněte na **''zařízení''**, abyste se dostali do jeho nastavení, kde můžete zařízení nastavit na dálku. Nastavení provádějte podle pokynů instalátora nebo zástupce, jinak může dojít k abnormalitám nebo poruchám zařízení.
- **Přidat zařízení**: Klepněte na "+" v pravém horním rohu stránky pro přidání nového zařízení.
- Odpojit zařízení: Klepněte na "zařízení", abyste jej odpojili od systému





Podrobnosti o zařízení

Zde vezmeme jako příklad inverter **X3-hybrid-G4**, abychom ukázali složení stránky s podrobnostmi o zařízení. Stránky zařízení se liší podle typu zařízení. Stránka s podrobnostmi o zařízení závisí na konkrétních okolnostech.

Device Details 💼 Device Name: X3-Hybrid-G4 😤	SN	Item	Description
Inverter Serial No.: H34C15J7387031 a Registration No.: SRHQ7APVRA	a	Základní	Zahrnuje název zařízení, sériové číslo zařízení
Last Update: 2024-06-27 19:07:43 Entry Time: 2023-11-27 14:03:03		informace o	(SN), registrační číslo zařízení, čas poslední
Monitoring Data Refresh Interval: 5 Minutes		zařízení	aktualizace dat a čas přístupu.
Remote Settings Backup Passwor			
erer statistics Ac Power(Org-rid) (W) Arrow (C)	b	Operace pro zařízení	 Dálkové nastavení: Uživatelé mohou na dálku zapínat/vypínat zařízení; nastavovat pracovní režim zařízení; a vzdáleně konfigurovat zařízení. Nastavení zahrnují uživatelská nastavení a pokročilá nastavení. Uživatelská nastavení a pokročilá nastavení. Uživatelská nastavení zahrnují datum/čas, jazyk, ztlumení EPS a pracovní režim. Počáteční heslo je 0000. Pokročilá nastavení musí být nastavena odborníkem nebo pod jeho vedením. Heslo pro pokročilá nastavení lze získat od instalačního specialisty nebo agenta. Záložní heslo: Pokud zapomenete přihlašovací heslo pro místní přístup, můžete použít toto heslo. Připojit: Připojte aktuální zařízení k
Master an Battery Type Lithium Capacity 38 % Voltage 237.3 V Current 0.00 A Power 0.0 W Temperature 29.0 °C BMS Status ON	с	Statistiky	Zahrnuje statistickou analýzu invertoru, statistiky výkonu, informace o baterii, stav baterie a historická data o baterii.
Update Time: 2024-06-27 19 07-43 sttery Status 2024-06-27 16 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40			
	I	1	



Inteligetní (TOU)

TOU (Time of Use) je režim využívání elektrické energie, který umožňuje uživatelům kupovat nebo používat elektřinu za různé ceny v různých časových obdobích. Tento režim je obzvlášť vhodný pro fotovoltaické systémy, kde přebytečná energie generovaná PV během dne může být prodána do sítě nebo uložena do baterií. V noci, kdy je cena elektřiny nízká, může být baterie nabíjena. Ráno nebo večer může být baterie vybíjena, což šetří náklady na elektřinu. Uživatelé mohou tímto způsobem zlepšit energetickou efektivitu.

Device	Intelligen	t	
TOU Set diffet efficiency	ent tariffs to im	aprove energy u	tilization
Home	Device	(T) Service	O Me

Vytvoření šablony

Můžete vytvořit více TOU šablon na základě vašich potřeb v různých scénářích, které můžete použít kdykoli při vytváření režimu TOU. Postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Zadejte název šablony a klikněte na ikonu "+" pro nastavení rozvrhu.

Krok 2: Nastavte začátek a konec času, vyberte režim a klikněte na **"Uložit".** Můžete nastavit různé režimy pro různé časové úseky dne.





		Add	time period		
	Add Temp	lates		() Start time	🕒 End time 🚺
Template N	Name				
Please en	ter a new Templa	ates name		Mode selection @	
Time nlan				O Self Use	
nine plan				Battery Off Peak Shaving	
3	6 12	18	24 Jm	O Discharging	
Default:	Self Use				
				Cancel	Save

Poznámka: Časové úseky se nesmí překrývat a nemusí být nastaveny bez přerušení.

Nastavení TOU

Postupujte podle těchto kroků:

Krok 1: Klepněte na "Vytvořit".

<	TOU Setting	
hangshoof a shaqi 102990	navije Kalinik (pop.com	
Overview	Calendar preview	Templates
тои		Total : 0
	1 – Q	
	There is no TOU	
	Create it >>	

Krok 2: Přidejte základní informace. Vyplňte název TOU, nastavte minimální kapacitu baterie a vyberte "**sériové číslo zařízení (SN)**".





<		Add	
E	1 tasic information		Time plan
henga	hodowogiała	yn somere	2703895.com
*TOU	Name		
Plea	ase enter a new	TOU nam	ne
Descr	ption		
Plea	ase enter descr	iption	
			0/300
*Min S	Soc(%) 🕜		
10			\odot
*Devic	e Serial No.	a consistent !	and an and an and an
Flease		021	Jackground color
	113401337387	031	
	ļ	Next	

Poznámka: Pokud máte více zařízení, vybírejte sériová čísla (SN) se stejnou barvou pozadí, abyste zajistili, že všechna fyzická zařízení jsou stejného modelu.

Krok 3: Nastavte časový rozsah a poté klepněte na "Přidat pravidlo".



4: Nastavte název pravidla, typ cyklu a zda má být šablona zděděna.



Circulation type		Pokud vyberete Week , musíte dále určit, které dny v týdnu vyberete Holiday , musíte specifikovat svátky.
whether to inherit the template	A A	Pokud vyberete Cited , můžete přímo použít dříve vytvořenou šablonu. Pokud šablonu ještě nemáte, vytvořte ji nyní. Metodu pro vytvoření šablony naleznete v části Vytvoření šablony . Pokud vyberete Uncited , musíte definovat pravidlo. Metodu nastavení pravidla naleznete v části Vytvoření šablony .

Služba

Správa záruky

modulu Správa záruky mohou uživatelé zobrazit seznam záruk pod aktuálním účtem. Seznam záruk ukazuje všechny zařízení, na která byla uplatněna záruka. Kromě toho můžete také filtrovat a upravovat záruky.







Ekosystém třetích stran

Pomocí API služby mohou uživatelé přistupovat k SolaXCloud a získávat aktuální data, historická data a alarmové zprávy autorizovaných invertorů.

Email předplatné

Pomocí funkce předplatného můžete získat nejnovější provozní data zařízení a sledovat jeho stav kdykoli.

(Email Subscription	
Recipient	email	
Offline Re	eminder	
Abnorma	l power generation reminder	
Low batte	ery reminder	
Alarm Pu	sh	
Daily repo	ort Sending	
Weekly re	eport Sending	
Off-grid R	teminder	
EV charge	er Tamper Detection	
Accept N	ews Email	
	Save	

Centrum nápovědy

V Centru nápovědy můžete:

- sledovat vzdělávací videa a rychle pochopit základy konfigurace sítě.
- prohlížet pokyny k aplikaci a naučit se, jak aplikaci používat komplexně.
- zpětně nahlásit vaše problémy nebo návrhy přímo v aplikaci.
- zobrazit kontaktní informace instalačního specialisty nebo zástupce pro včasnou pomoc.





Help center	
Videos	>
Documents	>
Peedback	>
S After-sales	>

EV Charger

Tapping EV Charger to enter the EV Charger Card Management page, you can:

- view all EV charge cards under the selected plant.
- add an EV charge card.
- delete an EV charge card.

Viewing EV charge cards

Select a plant, and the red area is all EV charger cards under the plant.



Přidání karty EV nabíječky

1. Vyberte "systém", ke které chcete kartu přidat (EV nabíječka musí být připojena k systému a úspěšně připojena k cloudu).



Klepněte na "Přidat" a vyberte metodu přidání:

- Skenovat čárový kód: Čárový kód na kartě EV nabíječky.
- > Zadat číslo karty: Číslo karty EV nabíječky.
- Připojit prostřednictvím EV nabíječky: Přiložte kartu k čtecímu zařízení EV nabíječky. Když uslyšíte zvuk "deeeee---", znamená to, že přiložení karty bylo úspěšné.



Smazání karty EV nabíječky

Vyberte **''kartu EV nabíječky''**, kterou chcete smazat, ze všech karet EV nabíječek pod systémem. Dlouze stiskněte kartu a objeví se možnost **Smazat**. Klepněte na "**Smazat**", aby bylo odstranění dokončeno.







Místní režim

V místním režimu mohou uživatelé zobrazit místní data zařízení a alarmová upozornění a přepínat komunikační metody bez připojení k síti. Existují dva způsoby, jak přistupovat k místnímu režimu:

- Na přihlašovací stránce vyberte Více > Místní režim.
- Na domovské stránce vyberte Služby > Aplikace > Místní přístup.

Přihlášení

1. Klikněte na 🚍 ikonu pro skenování QR kódu Pocketu nebo ručně zadejte registrační číslo Pocketu. Po úspěšném rozpoznání registračního čísla zadejte místní heslo (volitelné; pokud uživatel nastavil místní heslo) a klepněte na "**Přihlásit se**".





China Telecom 🖽 56 📶 46 💵 🔶	Ó I]€ <mark>37</mark> । 5:15	China Telecom H China Mobile HD	[®] 56.111 ⁴⁶ .111 🔶	() }[]ŧ ₪3⊫5:28
<	Local	?	<	Local	?
Registration No.*		8	Registrati	ion No.*	<u>, 1</u>
Tips: To use this funct to the corresponding Pa the local password of ti cannot connect to the V the WIFI module version	tion, please connect ocket WiFi first, and he Pocket WiFi below NIFI module, please n is 2.32.6 and abov Login	the device then fill in <i>w</i> .(If ensure that e!)	Please en Tips: To us to the corre the local part cannot com the WIFI mo	ter local passwor se this function, plea sponding Pocket Wi issword of the Pocket nect to the WIFI mor odule version is 2.32 Login	d* ise connect the device Fi first, and then fill in et WiFi below.(If Jule, please ensure that .6 and above!)





2. Klepněte na **''Připojit'',** když se zobrazí následující okno.

China Telecom 💷 🥵 🖬 🧐 🙃 China Mobile 🗊 🗄 🖬		♥ 101 1861 5:18	China Telecom HD 56 China Mobile (HD 11)	ull ".ull 🙃	() (£ B 3I 5:28
<	Local	?	<	Loc	al	?
Registration No.*			Registration	n No.*		음
Tips: To use this funct to the corresponding P the local password of t cannot connect to the N the WIFI module versio	tion, please conr ocket WiFi first, he Pocket WiFi I MIFI module, ple n is 2.32.6 and a	nect the device and then fill in below.(If base ensure that above!)	Tips: To use to the corresp the local pass cannot connec the WIFI modu	this function, p onding Pocket word of the Po ct to the WIFI n Jle version is 2	lease connect t WiFi first, and tl cket WiFi below nodule, please e .32.6 and above	he device hen fill in r.(If ensure that !!)
	Login			Log	ing	
Device to use CANCEL	with SolaxCl	oud		Connection s	successful.	





Dongle

Při použití zařízení **Dongle Pocket Wi-Fi+4G** jako komunikačního zařízení můžete přepínat mezi Wi-Fi a 4G konfigurací nastavením odpovídající sítě v místním režimu.

Konfigurace wifi sítě

Krok 1: Vyberte **"Dongle"** na spodním panelu, abyste se dostali na stránku Dongle. Na stránce Dongle klepněte na v pravém horním rohu, abyste se dostali na stránku konfigurace sítě.



Krok 2: Na stránce konfigurace sítě nakonfigurujte následující položky:



- (1) Vyberte "wifi"
- (2) Klepněte na tlačítko "**Find AP''** (Najít AP) a vyberte "**dostupnou** sít'" ze seznamu AP.
- (3) Zadejte heslo k síti
- (4) Vyberte, zda chcete vypnout "**DHCP**". Pokud je DHCP vypnuto, budete muset poskytnout podrobné informace o síti.
- (5) Klepněte na "další"

China China	Telecon 📾 and and 🛠 🖬 Mode 📾	C i() 💷 5:40		
<	Dongle			-
	Mode WiFi			
	× WI-FI - 5Ghz			
	Wi-Fi - 2.4Ghz	∎ † (j)		
WIF	I Network	0		
4	iclarilium)	Find AP		
Pas	sword	0		рнср
			6	IP address
DHO	CP 🥘 🕘 🗕	if DHCP is switche	ed off	ed off Subnetmask
	Next	9		Default gateway
				Preferred DNS Server
				Standby DNS Server

Krok 3: Počkejte několik minut, dokud se všechny indikátory (zobrazené v červeném rámečku) nerozsvítí, což znamená, že konfigurace Wi-Fi sítě zařízení byla úspěšná. Klepněte na "**OK**".











Konfigurace 4G sítě

Krok 1: Vyberte **"Dongle"** na spodním panelu, abyste se dostali na stránku Dongle. Na stránce Dongle klepněte na v pravém horním rohu, abyste se dostali na stránku konfigurace sítě.







Krok 2: Na stránce konfigurace sítě nakonfigurujte následující položky:

- (1) Vyberte "4G jako komunikační metodu".
- (2) Vyberte "Manuální konfiguraci jako režim konfigurace".
- (3) Zadejte APN.
- (4) Zadejte nasazení sítě.
- (5) Klepněte na "Uložit".

Config mode 4G APN Network Deploym Config mode	Dongle Mode 4G Config mode Manual configurat APN Network Deploym ent (?	Dongle Mode 4G ~ config mode Manual configurat ~ PN letwork Deploym ~ (? Save	China Mobile 🖽 👘 💷 🖓	() }[] € []) 5:36
Mode 4G ~ Config mode Manual configurat ~ APN Network Deploym ~ (?	Mode 4G ~ Config mode Manual configurat ~ APN Network Deploym ~ ?	Aode 4G ~ config mode Manual configurat ~ NPN	<	Dongle	
Config mode Manual configurat APN Network Deploym ent	Config mode Manual configurat V APN Network Deploym ent V Config mode (Configurat V) Config mode (Config mode (Configurat V) Config mode (Config mode V) Config mode (Config mode Manual configurat V NPN Int V Save	Mode	4G	~
APN Network Deploym ent	APN Network Deploym ent ?	IPN	Config mode	Manual configurat	~
Network Deploym ent	Network Deploym	Ietwork Deploym nt ~	APN		
?	Save	Save	Network Deploym ent	Celli	~
	Save	Save			?





Krok 3: Počkejte několik minut, dokud se všechny indikátory (zobrazené v červeném rámečku) nerozsvítí, což znamená, že konfigurace 4G sítě byla úspěšná. Klepněte na "**OK**".



Poznámka: Během konfigurace sítě neopouštějte žádnou stránku. Jinak dojde k ukončení konfigurace sítě a její selhání.





Osobní nastavení •

Vyberte Já v navigačním panelu, abyste se dostali na svou osobní informační stránku. Můžete upravovat osobní informace, spravovat systém, zobrazovat zprávy a oznámení a provádět osobní nastavení.

- Základní informace: Klepněte na "kartu základních informací", kde můžete upravit ٠ uživatelské jméno, e-mail, zemi/region, telefon a heslo. Také můžete smazat aktuální účet (zvažte pečlivě).
- Správa systému: Můžete zobrazit seznam systémů, přidat, smazat nebo upravit systém, ٠ nastavit výchozí systém a nastavit tarif.
- Centrum zpráv: Můžete zobrazit všechny zprávy a oznámení. ٠
- Nastavení: Nastavte jazyk, jednotku teploty a svátky podle svých preferencí. •

